

**EASYCOOL** 易酷®

——鹏力引领低温新科技——

# KDE422SA型制冷机 使用说明书



中船重工鹏力(南京)超低温技术有限公司

# 目 录

---

安全

售后服务

简介

说明

结构

维护及保养

附录

空白页

# 安 全

## 综述

中船重工鹏力（南京）超低温技术有限公司的所有产品均按国家安全标准进行设计，在安装、操作和维修过程中均依照此技术指南。售后服务中心信息详见本指南的服务部分。

## 特殊说明

在本技术手册中有三种特殊说明—警告、注意、备注。

### 警告

对可能造成一系列人身伤害甚至伤亡的行为及情况进行提示。

### 注意

对可能造成设备损伤或者异常情况的行为进行提示。

### 备注

给出重要的或额外的信息，对相关问题或操作进行解释或建议。

如同其他安全说明一样，警告和注意出现在文件中适当位置的矩形框中。由于其重要性，在安全部分和综述部分中均有总结，请优先阅读。

### ⚠ 与磁体相关的警告！

**避免损伤** 当制冷机处在高磁场环境中时，铁制工具和部件将造成危险。当有磁场时，严禁使用铁磁性工具。

**避免暴露** 带有心脏起搏器、电振发生器或铁磁植入器的人应该避免在高磁场环境下出现。目前，长时间强磁场对人体的影响还不明确。尽量缩短个人暴露在磁场中的时间。

## ⚠ 与低温相关的警告！

**避免伤害** 极冷可造成冻伤。当操作系统组件时，请不要触摸任何带霜的地方。

请不要将低温液体溅到衣服或暴露的皮肤上，否则将造成皮肤组织的损伤。操作过程中必须戴防护眼镜、手套。

**避免窒息** 要保证工作环境通风良好。

## ⚠ 一般警告！

**避免触电** 所有供电设备必须满足供应和使用的规则，并由具备资质的人员来安装。

**避免伤害** 不要使用从系统中流出的未经适当减压的压缩氦气。如果该系统设备破裂，高压气体将造成严重的人身伤害。

在操作带压力的气体软管及压力容器时要戴防护镜。不要对压缩气体软管或者其他压力设备进行加热。

只有在压缩机停止工作后才可以断开气体软管。当气体回温至常温后才可以拆卸冷头。材料失效以及压力泄露将导致人体严重伤害。

为避免冷头或者压缩机连接头松动，而且当气体压力足以顶出连接头而造成严重伤害时，在拆装气体软管接头时请按规定操作（详见压缩机使用说明书）。

## ⚠ 警示！

未经厂家批准擅自对设备进行改动的，将不在保修范围内。规范要求使用的氦气纯度为99.999%，使用纯度不够的氦气可能造成系统的损伤和质保失效。

**避免设备损伤** 冷头的安装和拆卸必须由专业人员来操作。

反复弯折气体软管将造成气体管路的损坏。

**避免漏气** 检查自密封接头公头处的垫圈，保证垫圈放置到合适的位置，以及公头和母头密封面的洁净。如果垫圈破损或者丢失要立即更换。在安装和拆卸接头时要保证输气管上对接的接头是匹配的。输气管路的重力或者连接处附近有急转弯角都会导致漏气。

**避免故障** 避免空气进入氦气制冷系统中。空气中的湿气将严重降低冷头的工作性能，并导致冷头出现异响，无法正常工作。

**⚠ 注意！**

制冷机冷头上的自密封接头为内含有密封圈，在连接氦气软管的时候请注意检查密封圈是否还在里面。如果遗失，制冷机附件内附带有陪套密封圈，将密封圈放入公头内，按平，然后再连接氦气管路。



密封圈

## 售后服务

服务中心：

地址：中国南京市江宁区长青街32号

邮编：211106

电话：025-68626268

邮箱：[cryosales@724pride.com](mailto:cryosales@724pride.com)

# 简介

## 制冷机，型号：KDE422SA

KDE422SA型制冷机是两级G-M循环型制冷机。制冷机的作用是产生连续闭合的制冷循环。

制冷机主要由三部分组成：电机驱动装置、气缸和置于气缸内的活塞。

由于稀土类蓄冷材料的发展和独特的设计，KDE422SA型制冷机二级制冷能力可以达到2.2W@4.2K。

来自压缩机的高压氦气经过供气接口进入制冷机，通过电机驱动曲柄连杆装置并带动旋转配气阀，氦气进入活塞-回热器；随驱动装置和配气阀运转，氦气回流经过活塞-回热器，回到罩体，然后通过回气口回到压缩机。氦气在活塞-回热器中膨胀制冷，实现一级、二级冷头的低温。

# 说 明

---

KDE422SA型制冷机的详细规格如表1.1。

附录是KDE422SA冷头的外形尺寸图。

表1.1 KDE422SA制冷机详细规格

制冷性能*	
一级	20W @50K (50Hz)
二级	2.2W @4.2K (50Hz)
安装方向**	竖直
工作环境温度	4-30°C
氦气压力 (20°C) ***	
压缩机停机时	1.60-1.65Mpa (223~239psig)
工作时高压侧 (参考值)	2.20-2.30Mpa (319~333psig)
安全阀压力设定	1.86-1.96Mpa (270~284psig)
供气接头	1/2 英寸接头
回气接头	1/2 英寸接头
尺寸	
宽	180mm
长	316mm
高	556mm
重量	20Kg---approx

\*配合使用KDC6000V压缩机和20A\*20M氦气软管的测试结果

\*\*竖直方向性能最优

\*\*\*工作时的压力随冷头热负荷和设备的环境温度变化。

## 结构

KDE422SA型制冷机包含气缸、一级活塞、二级活塞、驱动装置和电机等。一级活塞连接在曲柄连杆上，曲柄连杆通过装有轴衬的曲柄凸轮带动，曲柄凸轮由电机驱动，实现曲柄连杆机构带动活塞做往复运动。

配气阀系统的功能是实现氦气进气和排气的时间控制。配气阀通过曲柄凸轮与电机连接，因此进、排气与活塞的位置同步。

活塞与气缸除顶部外都是间隙配合，顶部是滑动密封，以防止气体通过气缸和活塞之间的间隙漏气。

活塞中装有回热材料，回热材料将进入的气体冷却，将返回的气体加热。二级回热器中填装的稀土蓄冷材料可以实现4.2K时的制冷性能。


气体流过回热器时仅有微小的压降，活塞上下压力可认为是基本相同的。活塞没有对气体做功，气体也没有对活塞做功，系统压力的增减是通过进排气阀的控制实现的。

## 维护及保养

KDE422SA型制冷机内的磨损部件每10000小时更换一次。维护及保养，应该由厂家完成。有下列条款范围内情况的不适用于免费服务：

- A. 自我司售出超出质保期的（冷头18个月，压缩机36个月，整机为18个月）；
- B. 因不可抗力因素如自然灾害（地震、火灾等）导致设备故障的；
- C. 未按产品使用说明书要求使用、维护、保养而造成损坏的；
- D. 产品被非我司授权售后服务人员维修过，或使用了未经授权的零部件的。

# 附录





地址 : 中国南京江宁开发区长青街32号 , 211106  
电话 : 025-68626268  
网址 : [www.724pridecryogenics.com](http://www.724pridecryogenics.com)  
邮箱 : [cryosales@724pride.com](mailto:cryosales@724pride.com)